



Kiilto
PRO

Älytunnisteen käyttö- opas — Kiilto Pro Hygimon

Kaikki kerätty tieto käsitellään nimettöminä ja eriväristen RFID-tunnisteiden avulla eri henkilöstöryhmät voidaan erottaa toisistaan ja tunnistamattomat henkilöt voidaan luokitella vierailijoiksi.

(1) Valitse älytunniste. Mikäli eri työntekijäryhmille on määritelty omat väkinsä, valitse sen mukainen tunniste. Noudata osastolla annettuja värikoodausohjeistuksia.

Mikäli osastolla on käytössä tunnisteiden värikoodaus, voidaan data-analyysissä erotella eri työntekijäryhmät toisistaan. **(2) Kiinnitä oikean värinen älytunniste työvaatteesi etupuoalle** ja Kiilto Pro Hygimon on heti käyttövalmis.

KÄYTÄ KÄSIHUUHTEITA NORMAALIIN TAPAAN

(3) Käytä käsidesinfektioainetta kuten normaalistikin työvuorosi aikana. Älytunnisteet mittaavat ja tallentavat tiedot automaattisesti ja anonyymisti.

Työvuoron päätyttyä tunniste **(4) desinfioidaan ja palautetaan** transponderlaatikkoon. Puhdista ja desinfioi tunniste Kiilto Pro Easydes Wipes pyyhkeellä ja älytunniste on jälleen käyttövalmis.

